

Einschießen einer Waffe über Kimme und Korn

Bei einem schlechten Trefferbild kann man auf dem Schießstand die Visierung selbst nachstellen. Dabei stellt sich die Frage: In welche Richtung verstellt man die Kimme, oder das Korn, wenn der Schuss neben dem Spiegel sitzt?

Es gilt folgende Regel:


Bei einem festen Korn muss:

bei Trefferlage **tief** - die Kimme nach **oben**
bei Trefferlage **hoch** - die Kimme nach **unten**
bei Trefferlage **links** - die Kimme nach **rechts**
bei Trefferlage **rechts** - die Kimme nach **links**

Bei einer festen Kimme muss:

bei Trefferlage **tief** - das Korn nach **unten**
bei Trefferlage **hoch** - das Korn nach **oben**
bei Trefferlage **links** - das Korn nach **links**
bei Trefferlage **rechts** - das Korn nach **rechts**

Hier ist es graphisch dargestellt:



Grundsatz:

Die Kimme muss immer in die Richtung verstellt werden, wo der Treffer landen soll.